


# ADAPTER RJ45-KOAX (Z170A)

## ADAPTERSET

(2 × STECKADAPTER RJ-45-STECKER AUF BNC-BUCHSE UND 2 × STECKADAPTER BNC-STECKER AUF F-BUCHSE)

### 1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diese Anleitung sorgfältig und vollständig lesen und befolgen. Die Anleitung muss jedem Benutzer des Produkts zur Verfügung gestellt werden. Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

#### Handhabung

- Lesen und befolgen Sie die Produktdokumentation des zugehörigen Prüf-/Messgeräts sorgfältig und vollständig.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß entsprechend dieser Dokumentation und der Dokumentation des zugehörigen Prüf-/Messgeräts.
- Setzen Sie das Produkt nur in unversehrttem Zustand ein.  
Untersuchen Sie vor Verwendung das Produkt. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen.
- Falls das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Tritt während der Verwendung eine Beschädigung des Produkts ein, z. B. durch einen Sturz, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Verlegen Sie Kabel geordnet. Frei herumliegende Kabel sind eine Stolper- und Sturzgefahr.

#### Betriebsbedingungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Produkt nur innerhalb der angegebenen technischen Daten und Bedingungen (Umgebung, IP-Schutzcode, Messkategorie usw.) ein.

### Messleitungen und Kontaktierung

- Das Stecken aller Leitungen muss leichtgängig erfolgen.
- Berühren Sie nie leitende Enden.
- Achten Sie auf eine angemessene Kontaktierung.

### 2 ANWENDUNG

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen!

#### 2.1 VERWENDUNGSZWECK / BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Mit dem Set Adapter RJ45-Koax, nachfolgend Produkt genannt, können folgende Prüfgeräte an Koaxialkabel (BNC, F) angeschlossen werden:

- KE7000 für Kabelprüfung.
- KE7200 für Kabeltest und Erkennung von Abzweigen/Stichleitungen (Bridge Taps).

Dabei darf das Produkt nicht an elektrischen Installationen die der Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2014/35/EU) unterliegen eingesetzt werden.

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Benutzer und Produkt gewährleistet.

#### 2.2 BESTIMMUNGSWIDRIGE VERWENDUNG

Alle Verwendungen des Produktes, die nicht in diesem Beiblatt oder in der Produktdokumentation des zugehörigen Prüf-/Messgeräts beschrieben sind, sind bestimmungswidrig. Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu unvorhersehbaren Schäden führen!

#### 2.3 HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Haftung und Gewährleistung von Gossen Metrawatt GmbH richtet sich nach den geltenden vertraglichen und den zwingenden gesetzlichen Regelungen.

### 3 PRODUKT

#### 3.1 LIEFERUMFANG

- 2 Steckadapter RJ-45-Stecker auf BNC-Buchse
- 2 Steckadapter BNC-Stecker auf F-Buchse
- 1 Beiblatt (dieses Dokument)

## 3.2 SYMBOLE AUF DEM PRODUKT

| Symbol                                                                           | Bedeutung                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Europäische-Konformitätskennzeichnung |

## 3.3 TECHNISCHE DATEN

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungsbedingungen | Siehe Prüfgerät                                                                  |
| Mechanischer Aufbau  | Steckadapter RJ-45 auf BNC:<br>ca. 45 × 13 × 14 mm (B × H × T)                   |
|                      | Steckadapter BNC auf F:<br>ca. 27 mm lang, Ø 14 mm                               |
|                      | Gewicht:<br>Steckadapter RJ-45 auf BNC ca. 8 g<br>Steckadapter BNC auf F ca. 8 g |

## 4 LAGERUNG UND TRANSPORT

### ACHTUNG

#### Unsachgemäße Lagerung

Schäden am Produkt.

- Lagern Sie das Produkt geschützt und nur innerhalb der zulässigen Umweltbedingungen (⇒ "Technische Daten" 2).

### ACHTUNG

#### Unsachgemäßer Transport

Schäden am Produkt.

- Transportieren Sie das Produkt nur innerhalb der zulässigen Umweltbedingungen (⇒ "Technische Daten" 2).
- Transportieren Sie das Produkt nur angemessen geschützt.

## Gossen Metrawatt GmbH

Südwestpark 15  
90449 Nürnberg  
Germany



+49 911 8602-0



+49 911 8602-669



info@gossenmetrawatt.com



www.gossenmetrawatt.com

## 5 WARTUNG

### ACHTUNG

#### Unpassende Reinigungsmittel

Unpassende Reinigungsmittel, z. B. aggressive oder scheuernde Mittel, verursachen Schäden am Produkt.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie keine Putz-, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Achten Sie auf saubere Oberflächen am Produkt und Zubehör.

## 6 KONTAKT, SUPPORT UND SERVICE

Gossen Metrawatt GmbH erreichen Sie direkt und unkompliziert, wir haben eine Nummer für alles! Ob Support, Schulung oder individuelle Anfrage, hier beantworten wir jedes Anliegen:

+49 911 8602-0

Montag – Donnerstag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
Freitag: 08:00 Uhr – 14:00 Uhr

auch per E-Mail erreichbar:  
info@gossenmetrawatt.com

Sie bevorzugen Support per E-Mail?  
support@gossenmetrawatt.com

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten •  
Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.